

MAKE THE
WORLD SEE

Milestone Systems

XProtect® Access 2021 R2

Bedienungsanleitung für Administratoren



Inhalt

Copyright, Marken und Verzichtserklärung	3
Unterstützte VMS-Produkte und Versionen	4
Übersicht	5
XProtect Access (erklärt)	5
Lizenzierung	6
XProtect Access Lizenzen	6
Konfiguration	7
Konfigurieren eines integrierten Zutrittskontrollsystems	7
Assistent zur Zutrittskontrollintegration	7
Integration des Zutrittskontrollsystems erstellen	8
Verbindung zum Zutrittskontrollsystem	8
Zugewiesene Kameras	8
Zusammenfassung	8
Zutrittskontrolleigenschaften	9
Registerkarte „Allgemeine Einstellungen“ (Zutrittskontrolle)	9
Registerkarte „Türen und zugehörige Kameras“ (Zutrittskontrolle)	10
Registerkarte Zutrittskontrollereignisse (Zutrittskontrolle)	11
Registerkarte „Zutrittsanforderungsbenachrichtigung“ (Zutrittskontrolle)	12
Registerkarte „Karteninhaber“ (Zutrittskontrolle)	14
Konfiguration von Zutrittsanfragen	15

Copyright, Marken und Verzichtserklärung

Copyright © 2021 Milestone Systems A/S

Marken

XProtect ist eine eingetragene Marke von Milestone Systems A/S.

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Android ist eine Handelsmarke von Google Inc.

Alle anderen in diesem Dokument genannten Marken sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Haftungsausschluss

Dieses Dokument dient ausschließlich zur allgemeinen Information und es wurde mit Sorgfalt erstellt.

Der Empfänger ist für jegliche durch die Nutzung dieser Informationen entstehenden Risiken verantwortlich, und kein Teil dieser Informationen darf als Garantie ausgelegt werden.

Milestone Systems A/S behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Alle Personen- und Unternehmensnamen in den Beispielen dieses Dokuments sind fiktiv. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Firmen oder Personen, ob lebend oder verstorben, ist rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Das Produkt kann Software anderer Hersteller verwenden, für die bestimmte Bedingungen gelten können. In diesem Fall finden Sie weitere Informationen in der Datei `3rd_party_software_terms_and_conditions.txt`, die sich im Installationsordner Ihres Milestone Systems befindet.

Unterstützte VMS-Produkte und Versionen

Dieses Handbuch beschreibt Funktionen, die von den folgenden XProtect VMS-Produkten unterstützt werden:

- XProtect Corporate
- XProtect Expert
- XProtect Professional+
- XProtect Express+
- XProtect Essential+

Milestone die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen mit den oben genannten XProtect VMS-Produkten in der aktuellen und den beiden vorigen Release-Versionen testen.

Wenn neue Funktionen nur von der aktuellen Version unterstützt werden, und nicht von früheren, finden Sie Informationen dazu in den Funktionsbeschreibungen.

Die Dokumentation für XProtect-Clients und Add-Ons, die von den unten genannten früheren XProtect VMS-Produkten unterstützt werden, finden Sie auf der Milestone Download-Seite (<https://www.milestonesys.com/downloads/>).

- XProtect Enterprise
- XProtect Professional
- XProtect Express
- XProtect Essential

Übersicht

XProtect Access (erklärt)



Zur Nutzung von XProtect Access müssen Sie eine Basislizenz erworben haben, die Ihnen den Zugriff auf diese Funktion innerhalb Ihres XProtect-Systems erlaubt. Zudem benötigen Sie für jede Tür, die Sie kontrollieren möchten, eine Zutrittskontrolltür-Lizenz.



Sie können XProtect Access zusammen mit Zutrittskontrollsystemen anderer Anbieter verwenden, sofern diese über ein anbieterspezifisches Plug-in für XProtect Access verfügen.

Die Funktion der Zutrittskontrollintegration führt neue Funktionalität ein, die eine einfache Integration der Zutrittskontrollsysteme von Kunden mit XProtect ermöglichen. Sie erhalten:

- Eine allgemeine Bedienoberfläche für Anwender für mehrere Zutrittskontrollsysteme in XProtect Smart Client
- Schnellere und bessere Integration der Zutrittskontrollsysteme
- Mehr Funktionalität für den Anwender (siehe unten)

In XProtect Smart Client erhält der Anwender:

- Live-Überwachung von Ereignissen an Zutrittspunkten
- Anwendergestützter Zutritt für Zutrittsanforderung
- Karten-Integration
- Alarmdefinitionen für Ereignisse bezogen auf die Zutrittskontrolle
- Untersuchung von Ereignissen am Zutrittspunkt
- Zentralisierte Übersicht und Kontrolle von Türstatus
- Kartenhalter-Informationen und -Verwaltung

Das **Auditprotokoll** protokolliert die Befehle, die jeder Benutzer im Zutrittskontrollsystem von XProtect Smart Client ausführt.

Neben einer Basislizenz für XProtect Access brauchen Sie ein anbieterspezifisches Integrations-Plug-in, das auf dem Event Server installiert ist, bevor Sie mit einer Integration beginnen können .

Lizenzierung

XProtect Access Lizenzen

XProtect Access erfordert die folgenden Lizenzen für die Zutrittskontrolle:

- Eine **Basislizenz** für XProtect Access, die eine unbegrenzte Anzahl von Zugriffsservern abdeckt
- Eine **Zutrittskontroll-Türlizenz** pro Tür, die Sie in XProtect Access integrieren und steuern möchten. Alle Türlizenzen werden automatisch bei der Installation Ihres XProtect Access-Produkts mitinstalliert. Allerdings sind die installierten Türlizenzen standardmäßig deaktiviert. Sie müssen daher die Türen aktivieren, wenn Sie diese benutzen möchten. Sie können nur so viele Türen aktivieren, wie Sie Lizenzen besitzen

Beispiel: Sie haben fünf Zutrittskontroll-Türlizenzen und Sie haben 10 Türen hinzugefügt. Sobald Sie fünf Türen hinzugefügt haben, können Sie keine weiteren auswählen. Sie müssen einige Ihrer Türen entfernen, bevor Sie weitere hinzufügen können.

Um Informationen über den aktuellen Status Ihrer Zutrittskontroll-Türlizenzen zu erhalten, erweitern Sie den Knoten **Zutrittskontrolle**.

Um zusätzliche Basislizenzen für XProtect Access oder Türlizenzen zu erwerben, wenden Sie sich an Ihren Anbieter .

Konfiguration

Konfigurieren eines integrierten Zutrittskontrollsystems

Voraussetzungen

- Sie haben die erforderlichen XProtect Access-Lizenzen erworben.
 - Sie haben das Integrations-Plug-In für Ihr Zutrittskontrollsystem auf dem Event-Server installiert
1. Fügen Sie das integrierte Zutrittskontrollsystem zu Ihrem XProtect-System hinzu. Siehe [Assistent zur Zutrittskontrollintegration auf Seite 7](#). Der Assistent führt Sie durch die grundlegendsten Schritte.
 2. Bestimmen Sie zusätzliche Eigenschaften für die Integration des Zutrittskontrollsystems, vor allem könnten Zutrittskontrollereignisse eine Aufzeichnung von Ereignissen vom Zutrittskontrollsystem erfordern, dessen Ereigniskategorien XProtect wiedererkennt. Siehe [Zutrittskontrolleigenschaften auf Seite 9](#).
 3. Sie müssen eine Rolle mit Berechtigung zur Nutzung der Zutrittskontrollfunktionen in XProtect Smart Client erstellen.
 4. Sie müssen außerdem diese Rolle einem Smart Client-Profil zuweisen.
 5. Das System legt eine Standard-Regel fest, die Ihnen Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen auf dem XProtect Smart Client-Bildschirm anzeigt, falls der Zutritt verweigert wird. Sie können Benachrichtigung zu Zugangsanfragen, hinzufügen und ändern, siehe Benachrichtigung zu Zugangsanfragen (Eigenschaften) (siehe [Registerkarte „Zutrittsanforderungsbenachrichtigung“ \(Zutrittskontrolle\) auf Seite 12](#)).
 6. Sie können zusätzliche Regeln auf Grundlage von Aktionen und Ereignissen aus dem Zutrittskontrollsystem erstellen.
 7. Bei Bedarf können Sie die übergreifenden Zutrittskontrolleinstellungen unter **Optionen > Zutrittskontrolleinstellungen** ändern.

Assistent zur Zutrittskontrollintegration

Der Assistent für die **Zutrittskontrollintegration** führt durch eine schrittweise Konfiguration der initialen Integration mit einem Zutrittskontrollsystem. Verwenden Sie den Assistenten, um die grundlegendsten Konfigurationsaufgaben durchzuführen. Sie können danach eine detailliertere Konfiguration durchführen.

Bevor Sie den Assistenten für die Zutrittskontrollintegration starten, sollten Sie sicherstellen, dass Sie das Integrations-Plug-in auf dem Event-Server installiert haben.

Einige der auszufüllenden Felder und ihre Standardwerte werden aus dem Integrations-Plug-in übernommen. Daher könnte das Aussehen des Assistenten abweichen, je nach Zutrittskontrollsystem, welches Sie integrieren.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die **Zutrittskontrolle** in der Knotenstruktur und klicken Sie auf **Neu erstellen**, um den Assistenten zu starten.

Integration des Zutrittskontrollsystems erstellen

Geben Sie den Namen ein und geben Sie die Verbindungsdetails für das Zutrittskontrollsystem an, das Sie hinzufügen wollen. Die von Ihnen festzulegenden Parameter sind vom Systemtyp abhängig, bestehen aber typischerweise in der Netzwerkadresse des Zutrittskontrollsystemservers und einem Benutzernamen und Passwort eines Zutrittskontrolladministrators.

Das Videomanagementsystem verwendet den spezifischen Benutzernamen und Passwort, um sich im Zutrittskontrollsystem anzumelden und die komplette Konfiguration aufzurufen.

Das Integrations-Plug-in bestimmt zudem sekundäre Parameter, die nicht im Assistenten aufgeführt werden, aber unter **Allgemeine Einstellungen** nach der Integration geändert werden können. Die Standardwerte der Parameter werden vom Plug-in oder dem XProtect-System angegeben.

Verbindung zum Zutrittskontrollsystem

Nachdem das Plug-in erfolgreich integriert wurde, erscheint eine Zusammenfassung der Konfiguration des Zutrittskontrollsystems. Überprüfen Sie die Liste, um sicherzustellen, dass alle Elemente integriert wurden, bevor Sie zum nächsten Schritt des Assistenten fortfahren.

Zugewiesene Kameras

Ordnen Sie Zutrittspunkte im Zutrittskontrollsystem den Kameras im XProtect-System zu, um zugehöriges Video des Ereignissen von den Türen zu zeigen.

Sie können mehrere Kameras einem Zutrittspunkt zuordnen. Die XProtect Smart Client-Benutzer können dann Videos von allen Kameras ansehen, wenn sie z. B. Ereignisse untersuchen.

Der XProtect Smart Client-Benutzer kann eine der Kameras auch hinzufügen, wenn er die Ansichtselemente für den **Zugriffsmoitor** konfiguriert.

Lizenzierte Türen sind standardmäßig aktiviert. Wählen Sie das Kontrollkästchen ab, um eine Tür zu deaktivieren und so eine Lizenz einer Zutrittskontrolltür freizugeben.

Zusammenfassung

Ihre Zutrittskontrollsystemintegration wurde erfolgreich in XProtect mit den Standardeinstellungen des Integrations-Plug-ins erstellt. Client-Benutzer müssen sich bei XProtect Smart Client anmelden, um das neue Zutrittskontrollsystem zu sehen und zu nutzen.

Sie können die Konfiguration bei Bedarf ergänzen.

Zutrittskontrolleigenschaften

Registerkarte „Allgemeine Einstellungen“ (Zutrittskontrolle)

Name	Beschreibung
Aktivieren	<p>Systeme sind standardmäßig aktiviert, d. h. sie sind für Benutzer mit ausreichenden Rechten in XProtect Smart Client sichtbar und das XProtect-System erhält Zutrittskontrollereignisse.</p> <p>Sie können ein System beispielsweise während der Wartung deaktivieren, um unnötige Alarmer zu vermeiden.</p>
Name	<p>Der Name der Zutrittskontrollintegration, wie in der Management-Anwendung und den Clients angezeigt. Sie können den bestehenden Namen mit einem Neuen überschreiben.</p>
Beschreibung	<p>Geben Sie eine Beschreibung für die Zutrittskontrollintegration ein. Dies ist optional.</p>
Integrations-Plug-in	<p>Zeigt den Typ des Zutrittskontrollsystems an, welches während der initialen Integration ausgewählt wurde.</p>
Letzte Konfiguration aktualisieren	<p>Zeigt Datum und Zeit der letzten Konfiguration, die vom Zutrittskontrollsystem importiert wurde.</p>
Konfiguration aktualisieren	<p>Klicken Sie auf die Schaltfläche, wenn Sie die im Zutrittskontrollsystem in XProtect vorgenommene Konfigurationsänderungen anzeigen lassen wollen (zum Beispiel wenn Sie eine Tür hinzugefügt oder entfernt haben).</p> <p>Eine Zusammenfassung der Konfigurationsänderungen des Zutrittskontrollsystems erscheint. Überprüfen Sie die Liste, um sicherzustellen, dass Ihr Zutrittskontrollsystem korrekt wiedergespiegelt wird, bevor Sie die neue Konfiguration anwenden.</p>
Anwenderanmeldung erforderlich	<p>Erlauben Sie ein zusätzliches Log-in für Client-Benutzer, wenn das Zutrittskontrollsystem differenzierte Benutzerberechtigungen unterstützt. Wenn sie diese Option aktivieren, steht Ihnen das Zutrittskontrollsystem im XProtect Mobile-Client nicht zur Verfügung.</p> <p>Diese Option ist nur sichtbar, wenn das Integrations-Plug-in differenzierte Benutzerrechte unterstützt.</p>

Die Bezeichnung und der Inhalt der folgenden Felder wurde aus dem Integrations-Plug-in importiert. Unten finden Sie einige Beispiele typischer Felder:

Name	Beschreibung
Adresse	Geben Sie die Adresse des Hostservers des integrierten Zutrittskontrollsystems ein.
Port	Bestimmen Sie die Portnummer auf dem Server, der mit dem Zutrittskontrollsystem verbunden ist.
Benutzername	Geben sie den Namen des Benutzers ein, wie im Zutrittskontrollsystem festgelegt, der als Administrator des integrierten Systems in XProtect fungieren soll.
Passwort	Bestimmen Sie das Passwort des Benutzers.

Registerkarte „Türen und zugehörige Kameras“ (Zutrittskontrolle)

Diese Registerkarte stellt Zuordnungen zwischen Zutrittspunkten von Türen und Kameras, Mikrofonen oder Lautsprechern her. Sie können Kameras als Teil des Integrationsassistenten verknüpfen, eine spätere Änderung ist aber jederzeit möglich. Zuordnungen zu Mikrofonen und Lautsprechern sind durch die zugehörigen Mikrofone und Lautsprecher an der Kamera eingeschlossen.

Name	Beschreibung
Türen	<p>Listet die verfügbaren Zutrittspunkte der Türen auf, die im Zutrittskontrollsystem festgelegt sind; nach Türen gruppiert.</p> <p>Zur einfacheren Navigation der relevanten Türen, können Sie mittels einer Dropdown-Liste oberhalb der Türen in Ihrem Zutrittskontrollsystem filtern.</p> <p>Aktiviert: Lizenzierte Türen sind standardmäßig aktiviert. Sie können eine Tür deaktivieren, um eine Lizenz freizugeben.</p> <p>Lizenz: Zeigt, falls eine Tür lizenziert ist oder ob die Lizenz abgelaufen ist. Das Feld ist leer, wenn die Tür deaktiviert ist.</p> <p>Entfernen: Klicken Sie auf Entfernen, um eine Kamera aus einem Zutrittspunkt zu entfernen. Wenn Sie alle Kameras entfernen, wird das Kontrollkästchen für zugehörige Kameras automatisch abgewählt.</p>

Name	Beschreibung
Kameras	Listet alle im XProtect-System konfigurierten Kameras auf. Wählen Sie eine Kamera aus der Liste aus und ziehen Sie diese per Drag & Drop zum gewünschten Zutrittspunkt, um diese beiden miteinander zu verknüpfen.

Registerkarte Zutrittskontrollereignisse (Zutrittskontrolle)

Ereigniskategorien erlauben es Ihnen, Ereignisse zu gruppieren. Die Konfiguration von Ereigniskategorien betrifft das Verhalten der Zutrittskontrolle im XProtect-System und erlaubt es Ihnen beispielsweise einen Alarm einzustellen, der einen einzelnen Alarm in mehreren Ereignistypen auslöst.

Name	Beschreibung
Zutrittskontrollereignis	Listet die Zutrittskontrollereignisse auf, die vom Zutrittskontrollsystem importiert wurden. Das Integrations-Plug-in steuert die standardmäßige Aktivierung und Deaktivierung von Ereignissen. Sie können Ereignisse jederzeit nach der Integration deaktivieren oder aktivieren. Sobald ein Ereignis aktiviert ist, wird es in der XProtect Ereignisdatenbank gespeichert und steht beispielsweise dem Filtern im XProtect Smart Client zur Verfügung.
Quellentyp	Zeigt die Zutrittskontrolleinheit, die das Zutrittskontrollereignis auslösen kann.
Ereigniskategorie	Weisen Sie keine, eine oder mehrere Ereigniskategorien den Zutrittskontrollereignissen zu. Das System ordnet automatisch zugehörige Ereigniskategorien zu den Ereignissen während der Integration zu. Dies aktiviert ein Standard-Setup im XProtect-System. Sie können die Zuordnung zu jeder Zeit ändern. Integrierte Ereigniskategorien sind: <ul style="list-style-type: none"> • Zutritt verweigert • Zutritt gewährt • Zutrittsanforderung

Name	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • Alarm • Fehler • Warnung <p>Ereignisse und Ereigniskategorien, die vom Integrations-Plug-in festgelegt werden, erscheinen ebenfalls, allerdings können Sie auch Ihre eigenen Ereigniskategorien festlegen; siehe Benutzerdefinierte Kategorien.</p> <div style="border: 1px solid #c00000; background-color: #fff9e6; padding: 10px; margin-top: 10px;">  <p>Wenn Sie die Ereigniskategorien in XProtect Corporate ändern, stellen Sie sicher, dass die bestehenden Zutrittskontrollregeln weiterhin funktionieren.</p> </div>
<p>Benutzerdefinierte Kategorien</p>	<p>Erlaubt es Ihnen benutzerdefinierte Ereigniskategorien zu erstellen, zu ändern oder zu löschen.</p> <p>Sie können Ereigniskategorien erstellen, wenn die integrierten Kategorien nicht Ihren Anforderungen entsprechen, bspw. in Verbindung mit der Festlegung von auslösenden Ereignissen für Zutrittskontrollaktionen.</p> <p>Die Kategorien werden global für alle Integrationssystem zum XProtect-System hinzugefügt. Sie erlauben die Einrichtung von systemübergreifender Steuerung, z. B. bei Alarmdefinitionen.</p> <p>Wenn Sie eine benutzerdefinierte Ereigniskategorie löschen, erhalten Sie eine Warnung, falls diese von einer Integration verwendet wird. Sollten Sie diese dennoch löschen, funktionieren keine der Konfigurationen in dieser Kategorie (z. B. Zutrittskontrollaktionen) mehr.</p>

Registerkarte „Zutrittsanforderungsbenachrichtigung“ (Zutrittskontrolle)

Sie können Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen festlegen, die auf der XProtect Smart Client-Anzeige erscheinen sollen, wenn ein Ereignis auftritt.

Name	Beschreibung
<p>Name</p>	<p>Geben Sie einen Namen für die Zutrittsanforderungsbenachrichtigung ein.</p>
<p>Zutrittsanforderungsbenachrichtigung hinzufügen</p>	<p>Klicken Sie, um Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen hinzuzufügen und festzulegen.</p> <p>Um eine Benachrichtigung zu löschen, klicken Sie rechts auf das X.</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #D9E1F2;">  <p>Wenn ein Benutzer von XProtect Smart Client sich in den übergeordneten Standort in einer Milestone Federated Architecture-Hierarchie einloggt, erscheinen Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen des untergeordneten Standorts ebenfalls in XProtect Smart Client.</p> </div>
<p>Details der Zutrittsanforderungsbenachrichtigung</p>	<p>Bestimmt, welche Kameras, Mikrofone oder Lautsprecher in den Zutrittsanforderungsbenachrichtigungen erscheint, wenn ein gewisses Ereignis auslöst. Bestimmt auch den Alarmton wenn die Benachrichtigung aufpoppt.</p>
<p>Befehl hinzufügen</p>	<p>Wählen Sie aus, welche Befehle als Schaltflächen im Dialogfenster der Zutrittsanforderungsbenachrichtigung in XProtect Smart Client zur Verfügung stehen sollen.</p> <p>Zugehörige Zutrittsanfragebefehle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktiviert alle Befehle in Bezug auf Zutrittsanforderungsoperationen, die in der Quelleinheit verfügbar sind. Zum Beispiel, Tür öffnen <p>Alle zugehörigen Befehle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktiviert alle Befehle in der Quelleinheit <p>Zutrittskontrollbefehl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktiviert einen ausgewählten Zutrittskontrollbefehl

Name	Beschreibung
	Systembefehl: <ul style="list-style-type: none"> • Aktiviert ein Befehl, der im XProtect-System voreingestellt ist Um einen Befehl zu löschen, klicken Sie rechts auf das X .

Registerkarte „Karteneinhaber“ (Zutrittskontrolle)

Verwenden Sie die Registerkarte **Karteneinhaber**, um Informationen über Karteneinhaber im Zutrittskontrollsystem zu überprüfen.

Name	Beschreibung
Karteneinhaber suchen	Geben Sie die Buchstaben des Namens eines Karteneinhabers ein und, sofern dieser existiert, erscheint er in der Liste.
Name	Listet die Namen der Karteneinhaber auf, die aus dem Zutrittskontrollsystem abgerufen wurden.
Typ	Listet den Karteneinhabertypen auf, zum Beispiel: <ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiter • Wache • Gast

Wenn Ihr Zutrittskontrollsystem das Hinzufügen/Löschen von Bildern im XProtect-System unterstützt, können Sie den Karteneinhaber Bilder hinzufügen. Dies ist besonders nützlich, wenn Ihr Zutrittskontrollsystem keine Bilder der Karteneinhaber einschließt.

Name	Beschreibung
Bild	Legen Sie den Dateipfad für ein Bild des Karteneinhabers fest. Diese Schaltfläche ist nicht

Name	Beschreibung
auswählen	sichtbar, wenn das Zutrittskontrollsystem die Bilder verwaltet. Erlaubte Dateiformate sind: .bmp, .png, und .jpg. Bilder werden an die maximale Ansichtsgröße angepasst. Milestone empfiehlt, dass Sie ein quadratisches Bild verwenden.
Bild löschen	Klicken Sie, um das Bild zu löschen. Wenn das Zutrittskontrollsystem ein Bild hatte, wird dieses Bild nach der Löschung angezeigt.

Konfiguration von Zutrittsanfragen

Es gibt verschiedene Typen von Zutrittskontrollereignissen, beispielsweise **Zutritt verweigert** und **Zutritt gewährt**. Zum Aktivieren von Zutrittsanfragenachrichten müssen Sie den Ereignistyp mit der Ereigniskategorie **Zutrittsanfrage** verbinden. Als Standard ist **Zutritt verweigert** mit **Zutrittsanfrage** verbunden: Zutrittsanfragenachrichten werden nur gesendet, wenn jemandem der Zutritt verweigert wird. Um diese Einstellung zu ändern, folgen Sie den Schritten in diesem Thema.

Anforderungen: Sie müssen Benachrichtigungen über die Rollen der Client-Benutzer aktivieren. Um dieses für die Rolle zu tun, klicken Sie auf die Registerkarte **Zutrittskontrolle**, wählen Sie **Zutrittskontrolle** und wählen Sie dann das Kontrollkästchen **Benachrichtigungen empfangen**.

Schritte:

1. Klicken Sie im Fenster **Standort-Navigation** auf **Zutrittskontrolle**.
2. Suchen Sie auf der Registerkarte **Zutrittskontrollereignisse** in der Spalte **Zutrittskontrollereignis** den Ereignistyp, den Sie bearbeiten wollen.
3. Zur Deaktivierung von Zutrittsanfragen für einen Ereignistyp klicken Sie auf die Spalte **Ereigniskategorie** wählen Sie das Kontrollkästchen **Zutrittsanfrage** und leeren Sie es.
4. Zur Aktivierung von Zutrittsanfragen für einen Ereignistyp klicken Sie in der Spalte **Ereigniskategorie** auf das Kontrollkästchen **Zutrittsanfrage** und wählen Sie dies aus.
5. Speichern Sie die Änderungen.



helpfeedback@milestone.dk

Über Milestone

Milestone Systems ist ein weltweit führender Anbieter von Open-Platform-Videomanagementsoftware – Technologie, die Unternehmen hilft für Sicherheit zu sorgen, Ressourcen zu schützen und die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Milestone Systems ist die Basis einer Open Platform Community, die die Zusammenarbeit und Innovation bei der Entwicklung und dem Einsatz von Netzwerkvideotechnologie vorantreibt und für zuverlässige, individuell anpassbare Lösungen sorgt, die sich an über 150.000 Standorten auf der ganzen Welt bewährt haben. Milestone Systems wurde 1998 gegründet und ist ein eigenständiges Unternehmen der Canon Group. Weitere Informationen erhalten Sie unter <https://www.milestonesys.com/>.

